


Softcooker Wi-Food Touch

69200002LF



 **CHEF**[®] *Line*

Prima connessione all'APP



- Scaricare l'App Sirman Softcooker Wi-Fi dagli store
- Aprire l'App e creare l'account
- Chiudere l'App
- Tramite il proprio dispositivo (smartphone o tablet) ricercare tra le reti disponibili la macchina (Softcooker)
- Abilitare la posizione GPS nel proprio dispositivo (smartphone o tablet)
- Selezionare la macchina alla quale si vuole connettersi
- Verrà richiesta una password di connessione, inserire le ultime 8 cifre alfanumeriche del nome identificativo di rete della macchina per poter accedere (Es. se è Softcooker_Sirman-20FGD8PZ bisogna inserire "20FGD8PZ")
- **ATTENZIONE! riportare le lettere esattamente come indicato nel nome della macchina rispettando maiuscole e minuscole**
- Compare un messaggio che dice:
"Internet non disponibile. Passa connessione dati Annulla"
Non cliccare alcun tasto.
Ignorare il messaggio, che dopo pochi secondi sparisce.
- Ora il dispositivo è connesso alla macchina.



- Aprire l'App Softcooker Wi-Fi



- Dall'home page cliccare su Setup per entrare nelle impostazioni



- Selezionare Connetti Sofcooker a Wi-Fi



- Selezionare la rete Wi-Fi alla quale connettere la macchina.



- inserire la PW dell'access point della rete W-lan alla quale viene collegata la macchina
 - La macchina viene scollegata dal dispositivo e collegata alla rete Wi-Fi selezionata
 - Collegare anche il proprio dispositivo alla stessa rete Wi-Fi.
 - Chiudere e riaprire l'App.
- Ora la macchina è connessa e controllabile anche tramite app.



- Nel caso la procedura non vada a buon fine cioè la macchina non è collegata alla rete, è possibile ripeterla.
- Prima però è necessario eseguire il reset del Wi-Fi come segue:
1. spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa per 5 sec
 2. ricollegare la spina e accendere la macchina
 3. appena compaiono i simboli sul display premere quello dei "PROGRAMMI" e tenerlo premuto per 3-4 sec.



Chefline

Viale dell'Industria, 23 - 35020 Bagnoli di Sopra, Padova - Italy
Tel. +39 049 53.42.967 - Tel. +39 366 86.30.408

Email

info@cheffline.it

Web Site

www.cheffline.it