



Manuale di istruzioni

User guide

CHVP400
CHVP400BLK

PRIMA DELL'USO


Qualora il refrigeratore sia stato consegnato su un bancale in legno, eseguire le seguenti operazioni per rimuoverlo:

- staccare le fascette;
- servirsi di un attrezzo idoneo, qualora fossero state utilizzate delle viti e delle staffe per bloccare il refrigeratore;
- sfilare con attenzione il bancale dalla base del refrigeratore e, dove previsto, avvitare i piedini.

Far passare almeno 2 ore dopo il trasporto, prima di mettere in funzione il refrigeratore.

- Pulire l'interno del refrigeratore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare eventuali solventi che potrebbero danneggiare i componenti.
- Qualora il dispositivo sia rimasto in un ambiente la cui temperatura è stata inferiore a 0°C per un lungo periodo di tempo, aspettare che la temperatura dei componenti del refrigeratore possa superare i +5°C prima della messa in funzione.
- Qualora il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, provvedere alla sostituzione tramite personale autorizzato.
- Il refrigeratore deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra e di interruttore differenziale. Evitare l'utilizzo di prolunghe, ciabatte o morsettiere.
- Non posizionare il refrigeratore in luoghi vicini a fonti di calore e non esporlo direttamente alla luce solare. La temperatura ambiente massima consentita è di 32°C.
- Non collocare il refrigeratore in aree aperte, in quanto acqua e umidità potrebbero penetrare all'interno e danneggiare i suoi componenti, oltre a causare un corto circuito.
- In fase di posizionamento, assicurarsi che ci sia un'adeguata circolazione dell'aria nella parte posteriore e anteriore, in corrispondenza del vano motore. Consigliamo di distanziare l'apparecchio di circa 10 cm per ogni lato da eventuali muri o ostacoli.


TERMOSTATO MECCANICO



Viene usato per regolare la temperatura interna del refrigeratore.

La regolazione della temperatura può essere effettuata attraverso l'utilizzo della manopola. Ruotando la manopola verso destra sarà possibile ridurre la temperatura interna (più fredda), mentre ruotandola verso sinistra sarà possibile aumentare la temperatura interna. Ruotando la manopola totalmente verso sinistra si fermerà il funzionamento del compressore. Generalmente, il range di funzionamento è 0°C/10°C.

MONTAGGIO MENSOLE



Inserire il primo ripiano nella parte alta assicurandosi che dopo aver inserito i prodotti, questi non ostruiscano la griglia di ventilazione e seguire la stessa procedura per gli altri muovendosi verso il basso. È quindi opportuno che i ripiani siano distanziati l'uno dall'altro in modo da consentire una corretta circolazione interna dell'aria.

Inserire i ripiani come indicato, tenendo la fascia adesiva dalla parte anteriore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per garantire una migliore funzionalità, sarà necessario pulire il frigorifero con regolarità. Consigliamo di utilizzare sempre un panno umido. Non usare mai detersivi che contengano alcol o solventi e acqua calda.

Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi tipo di pulizia.

Attenzione: l'acqua in eccesso potrebbe penetrare all'interno del frigorifero e danneggiare i suoi componenti e, in particolare, causare danni all'impianto elettrico.

Prima della riaccensione, assicurarsi che il frigorifero sia completamente asciutto.

In caso di formazione di ghiaccio all'interno del frigorifero, non utilizzare alcun attrezzo per favorirne lo scioglimento. Spegnerne il dispositivo, aprire la porta e aspettare che ciò accada naturalmente.

Eliminare eventuali residui di polvere dal vano motore. Assicurarsi che le griglie di ventilazione non siano sporche e ostruite.

In caso di spegnimento prolungato, consigliamo di non chiudere completamente la porta facendo aerare l'interno del frigorifero.

FAQ

In caso di possibili problemi con l'unità, consultare la seguente tabella prima di richiedere l'intervento di un tecnico

PROBLEMA	CAUSA	RISOLUZIONE
L'unità non funziona	Contatto elettrico	Verificare i collegamenti elettrici
	Mancanza di corrente elettrica	Controllare il cavo di alimentazione e la presa

L'unità non raggiunge la temperatura desiderata	L'unità è esposta alla luce diretta del sole	Riposizionare l'unità all'ombra
	Il termostato non è opportunamente regolato	Regolare la temperatura del termostato
	Il condensatore è intasato	Consultare le indicazioni relative alla manutenzione dell'unità
	Le griglie di ventilazione sono ostruite	Pulire le griglie da qualsiasi ostruzione
	La porta non è chiusa correttamente	Controllare che l'unità sia ben livellata e controllare la guarnizione della porta
	L'unità contiene una bassa quantità di prodotti o è sovraccaricata	Distribuire uniformemente i prodotti
	Il termostato indica errore PR1 o PR2 (modelli con termostato EVCO)	Scollegare l'unità. Se il problema persiste contattare un tecnico autorizzato
Il termostato indica E0 or E1 (modelli con termostato CAREL EASY)	Scollegare l'unità. Se il problema persiste contattare un tecnico autorizzato	
Rumori anomali	L'unità non è ben posizionata	Procedere con il corretto posizionamento
Acqua sul pavimento	Il tubo di scarico non è posizionato nella vaschetta raccogli acqua	Posizionare il tubo di scarico nella vaschetta raccogli acqua

Per maggiori informazioni si rimanda al manuale specifico del termostato

PRECAUZIONI

- Per evitare di danneggiare la guarnizione della porta durante l'estrazione dei ripiani, assicurarsi che la porta sia completamente aperta.
- Rimuovere le bottiglie dall'interno nel caso di movimentazione, per evitare danneggiamenti all'unità.
- L'apparecchio può essere installato in ambienti chiusi e protetti.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, compresi bambini.
- Conservare le bevande in bottiglie sigillate.
- Non sovraccaricare l'apparecchio.
- Non coprire i ripiani con fogli in alluminio o qualsiasi altro materiale che possa impedire la circolazione dell'aria.
- Nel caso in cui l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per lunghi periodi, si consiglia, dopo un'accurata pulizia, di lasciare la porta socchiusa per permettere all'aria di circolare all'interno ed evitare la possibile formazione di muffa, condensa o sgradevoli odori.

SI PREGA DI NON COLLEGARE LA PRESA AD UNA CIABATTA O AD UNA PROLUNGA!

SMALTIMENTO



L'unità non deve essere smaltita come qualsiasi rifiuto domestico nei paesi UE. Riciclare responsabilmente per garantire il riutilizzo dei materiali ed evitare qualsiasi danno ambientale o danno a persone dovuti ad uno scorretto smaltimento. In caso di restituzione dell'unità usata, rivolgersi a centri di raccolta specializzati o al venditore in modo tale che venga smaltito correttamente.

BEFORE USE


If the unit has been delivered on a wooden pallet, follow these instructions to remove it:

- remove plastic strips;
- use a suitable tool, if screws and brackets have been used to fix it;
- carefully detach the pallet from body and, where needed, screw the feet.

Before using the unit, wait a lapse of minimum 2 hours after transportation.


- Clean the inside of the unit with warm water and a soft cloth.
- Please do not use any solvents which may damage the components.
- If the unit has remained in a room whose temperature was below 0°C for a long time, wait until the temperature of the unit parts can exceed +5°C before the first start-up.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the authorised service.
- The unit must be connected to an earthing system and to differential circuit breaker. Avoid using extension cords, multi-plug and terminal blocks.
- Do not place the unit close to heat sources and expose it to direct sunlight.
- The appliance can be used in ambient temperature of max 32°C.
- Do not place the unit in open areas, as water and humidity could seep inside and damage its components, as well as causing a circuit leakage.
- While positioning the unit, ensure that there is a sufficient air circulation in the front and in the back of the engine compartment. We recommend to leave minimum 10 cm space from each side.

MECHANICAL THERMOSTAT



The mechanical thermostat is used to adjust the internal temperature of the unit. The temperature setting can be adjusted by using the knob. By turning the knob to the right the internal temperature will reduce (colder), while turning to the left the internal temperature will increase (warmer). By turning completely the knob to the left, the compressor operation will stop. Generally, the operating range is 0°C – 10°C.

SHELVES MOUNTING



Insert the first shelf in one of the first railings, making sure that after placing products, these do not block the ventilation grill. Then, also insert shelves in the remaining railings. Since a correct internal air circulation must be guaranteed, keep shelves at a correct distance between each other. ween each other.

Insert shelves as explained, leaving the adhesive band from the front of the unit.

CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure a better functionality, you need to clean the unit regularly. We always suggest using a wet cloth. Never use cleansers which contain alcohol or other solvents and hot water.

Always unplug the power outlet before performing any kind of cleaning.

Warning: water quantity in excess may seep inside the unit and damage its components, thus causing damage to electrical system.

Before restarting, make sure the unit is completely dry.

If ice formed inside the unit, do not use any tool to facilitate its melting. Turn off the unit, open the door and wait for the defrosting operation to happen naturally.

Please remove any dust from the engine compartment. Make sure the ventilation grills are not dirty and clogged.

In case of prolonged shutdown, we recommend you not to completely close the door by letting ventilate the inside of the unit.

FAQ

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	RESOLUTION
The unit does not work	Lack of electricity	Check the power cord and the wall socket
	Electric contact	Check the electrical connections of the unit
The unit does not reach the setting temperature	The unit is in a warm place or directly exposed to direct sunlight.	Move the unit in a cool and shady place
	The thermostat is not set at the desired temperature	Adjust the thermostat temperature
	The condenser is clogged	Provide for the cleaning
	The ventilation grills are clogged	Provide for the cleaning
	The door is not properly closed	Check whether the unit is properly positioned. Check the door closing.
	There are too few or too many products inside the unit	Put the products evenly in the unit
	The thermostat shows Pr1 or Pr2 error (models with EVCO thermostat)	The defrost probe or ambient probe are damaged. Please contact the authorised service center
	The thermostat shows E0 or E1 error (models with CAREL EASY thermostat)	The defrost probe or ambient probe are damaged. Please contact the authorised service center
Unexpected noise	The unit is not properly placed	Proceed with the correct placement of the unit
Water on the floor	The discharge pipe is not well connected or properly placed in the water tray.	Hook and/or place correctly the pipe.

For any information, we suggest you to browse the specific thermostat guide.

PRECAUTIONS FOR USE

- Make sure that the door is completely open when you pull out the shelves, in order to make sure not to damage the door gasket.
- When you move the unit to another place, please remove the bottles from inside in order not to damage the unit's body.
- The unit can be installed in indoor and safe rooms.
- This unit cannot be used by people with reduced mobility, sensory and mental capacities, children included.
- Store drinks in sealed bottles.
- Do not overload the unit.
- Do not cover the shelves with aluminium sheets or any other material that could prevent from the correct air circulation.
- In case the unit will not be used for long time, clean it accurately and then leave the door half-closed in order to allow a correct air circulation inside and to avoid the mold and condensation formation or bad smells.

DO NOT CONNECT THE PLUG TO ANY MULTIPLE PLUG SOCKET OR TO AN EXTENSION CORD!

DISPOSAL



This unit should not be disposed as any household waste in EU countries. Recycle responsibly in order to guarantee the reuse of materials and to avoid any ambient damage and personal injuries due to improper disposal. In case of the return of the used unit, please contact a waste disposal service or your seller in order to correctly dispose it.

Viale dell'Industria, 23 - 35023 - Bagnoli di Sopra (PD)
+39 049 5342967 info@cheffline.it

www.cheffline.it